

CONSEILS TECHNIQUES:

1. PROTÉGER LA PLAQUE DU SOLEIL ET DE LA PLUIE
2. INSTALLER TOUJOURS LA PLAQUE AVEC LE COTE PROTEGE ANTI UV
- NON**  
3. LES PLAQUES DE POLYCARBONATE ALVEOLAIRE NE SONT PAS PIETONNABLES
- NON**  
4. NE PAS MARCHER SUR LES PLAQUES. UTILISER TOUS LES SYSTEMES DE SECURITE PREVUS PAS LES NORMES EN VIGUEUR PENDANT LA MISE EN ŒUVRE.

LE POLYCARBONATE SUBIT L'AGGRESSION CHIMIQUE DE CERTAINS PRODUITS, DONC:

5. POUR L'ÉTANCHEITÉ UTILISER UNIQUEMENT DU SILICONE NEUTRE COMPATIBLE
6. POUR LE NETTOYAGE DES PLAQUES UTILISER UNIQUEMENT DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE

7. LA DECOUPE DES PLAQUES PEUT ÊTRE EFFECTUÉE SUR PLACE AU MOYEN D'UNE SCIE (1) OU D'UN CUTTER (2). OBTENIR LES EXTRÉMITÉS APRÈS LA DECOUPE.

LES PLAQUES SONT FABRIQUÉES À LA LONGUEUR DEMANDÉE ET LIVRÉES AVEC LES EXTRÉMITÉS THERMOSOUDEES OU BIEN FERMÉES PAR UN RUBAN ALUMINIUM

8. ENLEVER LE FILM DE PROTECTION AVANT LE MONTAGE
9. FERMER LES ALVEOLES AVEC UN RUBAN ALUMINIUM
10. PROTÉGER LE RUBANAGE PAR UN PROFIL HAUT ET BAS

11. CHARGES ET ENTRAXES: CONSULTER NOTRE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR DETERMINER LES ENTRAXES ET LES CHARGES ADMISSIBLES

